在導航區直接點擊 Handle.asm 後單擊右鍵展開清單選取「編輯」，或是在繪圖區點擊「原位編輯」按鈕，此時，環境會切換至 Handle.asm 組立件，觀察導航區狀態，在導航區將 seva09.par 隱藏。



點擊 GSAT006A.par 後單擊右鍵展開清單選取「編輯」，或是在繪圖區點擊「原位編輯」按鈕，此時，環境會切換 GSAT006A.par 零件環境，觀察導航區狀態。



4-5-6 性質管理器

性質管理器能為一個或多個 Solid Edge 檔案修改既有的屬性或建立新屬性。透過該性質管理器視窗便於一次為一群組檔案檢視和編輯所有檔數性。這樣可以減輕單獨開啟和編輯每個檔案所造成的效率負擔。同時檢視一組檔的所有檔屬性還有助於確保完全、統一地定義檔案屬性。

點擊「資料管理」標籤→「性質管理器」按鈕，展開性質管理器視窗，編輯修改任何欄位屬性，性質管理器將自動同步至零件檔案性質。



右鍵點擊「性質」欄位，在清單中選取「顯示性質」，顯示性質視窗可調整性質項目。



調整屬性欄位並觀察屬性修改變化，儲存不關閉檔案。

下圖以標題欄位「圖號」為例，填入以下選項，視窗中名稱欄位元填入文字 -「圖號」，填入後點擊「性質文字」按鈕 。



在「選取性質文字」視窗中，來源選項修改為「索引參考」，並在下方性質清單中選取「檔名（無副檔名）」快點左鍵兩下或點擊下方「選取」按鈕將性質加入「性質文字」欄位元，點擊「確定」按鈕關閉視窗。



修改後檢視圖面欄位可觀察到已編輯欄位中塊標籤性質已同步修改。

審核:圖號	專案: 專案
設計:圖號	機構: 機構
工程:圖號	圖名: 圖名
日期:日期	圖號: 圖號

由上圖觀察到接下來編輯目標欄位在選取性質文字視窗中的性質清單並無相關性質屬性，此時可藉由已建立好檔案屬性的文件將屬性帶入。



觀察到視窗底部標籤，並點擊切換回「Sheet1」。點擊「首頁」標籤→「視圖精靈」按鈕，在選取模型視窗中尋找檔案 Solid Edge 基礎課程 \ Examples\06. 組立關係 \06. 組合性質 \GSAT001A.par，將模型匯入至圖面，或是在圖面左方窗格中尋找檔案直接拖曳進圖面。

依照相同方式將比例欄位指定「源自使用中檔」-「圖紙比例」。



依照相同方式將表面處理欄位指定「索引參考」-「表面處理」。



點擊繪製草圖標籤→「樣式」按鈕，在樣式視窗中可修改或建立圖紙中各種標準，例如尺寸線，標註文字，註釋文字，圖框，表格的類型及顏色，中心線等各種線型種類。



※ 開啟檔案 Solid Edge 基礎課程 \Examples\06. 組立關係 \ 06. 組合性質 \ Ball valve.asm



點擊「應用程式按鈕」→「新建」→「目前模型的圖紙」，將組立件匯入工程圖。

透過「建立圖紙視窗」點擊「瀏覽」按鈕選取企業自訂範本或是使用 Solid Edge 提供預設範本「iso metric draft.dft」，點擊「確定」按鈕關閉視窗。



系統立即切換至工程圖環境，使用者可滾動滑鼠滾輪調整主視圖比例，或是由視圖指令列比例欄位調整適當比例，請將比例調整為「1:2」。



點擊「清單控制」標籤，選擇「頂級清單」選項，此選項將把次組立件建立唯一件號球標。





若選擇「詳細清單」選項，將展開次組立件，次組立件所有零件建立個別件號球標。





點擊「欄」標籤，此窗格決定零件清單中欄位所顯示屬性。在下方欄小窗格中點擊「Item Number」項目，接下來在右方文字列中修改成「項目」，並將滑鼠移至欄小窗格中空白處左件單擊，文字立即修改。



點擊欄小窗格中顯示項目「Author」後點擊下方「刪除欄」按鈕，即可將「Author」項目移除。



點擊下方「性質」小窗格中屬性「文件號」後點擊「新增欄」按鈕，即可將該屬性加入顯示清單中。依相同方式將「材質」屬性加入顯示清單中。